

FIRMWARE 1.3.16.1 POUR HASSELBLAD X2D II 100C (16/07/2026)

Rendez-vous dans la rubrique Téléchargements du site Web officiel pour télécharger le dernier fichier du firmware :

<https://www.hasselblad.com/fr-fr/my-hasselblad/downloads>

NOUVEAUTÉS

- Optimisation de l'expérience de connexion des appareils Android en mode de stockage de masse.
- Correction d'un problème où les photos prises en mode de prise de vue par intervalles affichaient une exposition incorrecte lors de l'aperçu dans certains scénarios.

REMARQUES

- Le passage à une version antérieure n'est pas disponible après la mise à jour.
- Le message « La mise à jour est terminée » s'affiche sur l'écran tactile une fois la mise à jour effectuée.

FIRMWARE 1.2.7.16 POUR HASSELBLAD X2D II 100C (14/04/2026)

Rendez-vous dans la rubrique Téléchargements du site Web officiel pour télécharger le dernier fichier du firmware :

<https://www.hasselblad.com/fr-fr/my-hasselblad/downloads>

NOUVEAUTÉS

- Amélioration de la stabilité et de l'expérience utilisateur.

REMARQUES

- Le passage à une version antérieure n'est pas disponible après la mise à jour.
- Le message « La mise à jour est terminée » s'affiche sur l'écran tactile une fois la mise à jour effectuée.

FIRMWARE 1.2.7.11 POUR HASSELBLAD X2D II 100C (27/11/2025)

Rendez-vous dans la rubrique Téléchargements du site Web officiel pour télécharger le dernier fichier du firmware :

<https://www.hasselblad.com/fr-fr/my-hasselblad/downloads>

NOUVEAUTÉS

- Ajout de la fonction de son d'obturateur simulé. Activez dans les réglages de l'exposition.
- Ajout de la possibilité d'accéder rapidement au mode de notation en mode Rechercher en appuyant sur le bouton personnalisé arrière.
- Ajout de la possibilité de désactiver le taux de rafraîchissement variable dans les réglages Écran afin d'améliorer la fréquence d'images en mode Liveview.
- Mise à jour de l'interface des réglages des boutons personnalisés.
- Optimisation de l'autofocus tactile. Lorsque l'écran est touché pour déplacer le point de mise au point en mode Autofocus, la détection du sujet peut être temporairement désactivée.
- Optimisation du retour par vibration après nivellement de l'appareil à l'aide du niveau à bulle.
- Correction d'un problème où l'extinction pendant une longue exposition ne prenait effet qu'après la fin de l'exposition.
- Correction d'un problème où la caméra pouvait entrer automatiquement en mode veille et se déconnecter lorsqu'elle était connectée à un iPad via un câble en mode stockage de masse.
- Correction d'un problème où l'appareil photo pouvait ne pas être détecté lorsqu'il était connecté à un ordinateur via un câble dans certains environnements Windows.
- Correction d'un problème où l'écran tactile de l'appareil photo pouvait clignoter lors de l'insertion de la batterie.
- Correction d'un problème où des traînées violettes pouvaient apparaître en haut des images HDR.
- Correction d'un problème occasionnel où les informations d'exposition pouvaient ne pas s'afficher en Live View après la mise sous tension.

REMARQUES

- Le message « La mise à jour est terminée » s'affiche sur l'écran tactile une fois la mise à jour effectuée.

FIRMWARE 1.1.9.2 POUR HASSELBLAD X2D II 100C (22/09/2025)

Rendez-vous dans la rubrique Téléchargements du site Web officiel pour télécharger le dernier fichier du firmware :

<https://www.hasselblad.com/fr-fr/my-hasselblad/downloads>

NOUVEAUTÉS

- Amélioration de la stabilité et de l'expérience utilisateur.
- Correction d'un problème empêchant la requête du nombre d'expositions de l'objectif.
- Correction d'un problème où la sélection de la case à cocher ne fonctionnait pas dans certains paramètres.

REMARQUES

- Le message « La mise à jour est terminée » s'affiche sur l'écran tactile une fois la mise à jour effectuée.

FIRMWARE 1.1.8.6 POUR HASSELBLAD X2D II 100C (26/08/2025)

Rendez-vous dans la rubrique Téléchargements du site Web officiel pour télécharger le dernier fichier du firmware :

<https://www.hasselblad.com/fr-fr/my-hasselblad/downloads>

NOUVEAUTÉS

- Prise en charge du zoom à 100 % pour visualiser les détails de l'image en mode Recherche pendant le traitement de l'image.
- Prise en charge de la configuration de la plupart des paramètres de l'appareil photo depuis le Menu principal pendant le traitement de l'image.
- Prise en charge de la désactivation temporaire de l'effet HDR lors de la prévisualisation d'images en HDR. Appuyez et maintenez l'icône HDR pour ce faire.
- Prise en charge de l'affichage de l'histogramme RVB et de l'histogramme de luminance lors de la prévisualisation d'images HDR.
- Prise en charge du verrouillage automatique de l'exposition (AE-L) lorsque le HDR est activé ou lorsque le mode d'exposition est réglé sur Auto complet.
- Possibilité de définir le format d'image sur « RAW » uniquement lorsque le mode d'exposition est réglé sur Auto complet.
- Pour la mise au point automatique continue (AF-C) :
 - ♦ Prise en charge de la détection et de la mise au point sur les visages plus petits.
 - ♦ Amélioration des performances de mise au point et réduction du délai d'exposition.
- Ajout de l'option permettant d'activer ou de désactiver « Appuyer pour déplacer le point AF » dans les réglages de mise au point.
- Ajout de la fonction « Réinitialiser les réglages de connexion » dans les réglages de connexion.
- Amélioration des performances des hautes lumières des images JPG et HEIF HDR.
- Amélioration des performances des ombres pour l'aperçu de l'image.
- Amélioration du taux de réussite de la détection des yeux humains et de la précision de la mise au point.
- Réduction des artefacts de smudging pour les images prises en mode Continu à ISO élevé (ISO ≥ 12 800).
- Correction des modifications accidentelles de paramètres causées par des molettes de défilement avant/arrière trop sensibles.
- Correction des échecs occasionnels de mise au point après que l'appareil photo a quitté le mode veille lors de l'utilisation avec l'objectif XCD 2,8-4/35-100E. (firmware le plus récent de l'objectif requis)

REMARQUES

- Le message « La mise à jour est terminée » s'affiche sur l'écran tactile une fois la mise à jour effectuée.